YSDL 智慧物聯體驗館

WR-303B 中文操作快速指南

(指紋、密碼、感應卡)



【如何註冊密碼】(可註冊 4 組)

保持門開啟 → 按一下室內 [註冊按鈕] → 室外輸入 4-12 位數字 → 按 [*] 鍵完成。

▲在燈熄滅前，再輸入一組 4~12 位數字+[*] 鍵，可在註冊一組密碼(最多四組)。

▲註冊新密碼時，所有先前註冊的密碼，都將自動刪除。

【如何註冊卡片】(可註冊 100 張卡片)

按 [註冊按鈕] → 逐一感應卡片(若有多張卡片要設定，請依序感應) → 按 [*] 鍵完成。

▲註冊新卡片時，先前註冊的卡片，將會自動刪除。

【如何註冊指紋】(可註冊 100 組指紋)

按 [註冊按鈕] → 觸碰指紋頭 3 次(若有多組指紋要設定，請每隻指頭，各感應三次) → 按 [*] 鍵完成。

▲新增指紋時，現有指紋不會被刪除。

▲請在註冊新指紋前，刪除所有指紋。

【如何刪除卡片/指紋】

按 [註冊按鈕] → 刪除卡片(按 8)、刪除指紋(按 9) →**按住 [#] 鍵 5 秒鐘** → 完成刪除。

【自動上鎖，秒數設定，最多可設定 9 秒】

手碰面板 → 輸入進門密碼 → 按下[#] 鍵 → 按下 7 → 再輸入 0~9(代表秒數)。

▲產品出廠，自動上鎖的時間，預設 2 秒。

【內部上鎖】此功能開啟，外面就無法解鎖

關門後 → 按住室內[開啟/鎖定]按鍵 → 長按三秒，會聽到確認聲 → 設定完成。

【解除內部上鎖】

1. 按下室內 [開啟/鎖定] 按鍵，該設定就會解除。
2. 轉動室內銀色旋鈕，可手動開啟鎖，該設定就會解除。

【音量設定】

手碰面板 → 輸入進門密碼 →按下[#] 鍵 → 音量增加(按 3)、音量降低(按 6)。

▲音量，可設定 8 個等級(包括靜音)

【緊急外接電源】

購買 9V 方型電池，抵住底部緊急電源接點，即可輸入密碼後，按[*] 鍵開門。

【安全提醒與規範】

電池規範：請使用 4 顆全新的 1.5V AA 鹼性電池(3 號)，切勿新舊混用。

免責聲明：請妥善保管密碼，若因密碼遺忘導致需破壞開門，需自負維修費用。

【關於 YSDL 智慧物聯體驗館】

官方 Line：LINE ID 請輸入@ysdl (要加@)

客服專線(平日 09:00~18:00)：0800-31-4109(市話)、02-7709-5097(手機)

韓國產地直輸，由 YSDL 專業團隊，提供中文的操作指南與在地售後保固，讓您以更實惠的價格，享受與全球同步的智慧生活。