

(品牌如有規格或設定更新,恕不另行通知。Brand may update spec or setting without prior notice.)

[illegible]

(品牌如有規格或設定更新,恕不另行通知。Brand may update spec or setting without prior notice.)



MP 管理者密碼 Master PIN: 6-8 Digit 位數字
UP 使用者密碼 User PIN: 6-8 Digit 位數字
 UP, MP 為數字密碼, 不包括 * 或 #
 All PIN exclude * or #

管理者及使用者合共 250 組
Master and User Up to 250pcs
管理者指紋及使用者指紋合共 99 組
Master Fingerprint and User Fingerprint Up to 99pcs

設定時按*退出
Can press * to exit while setting

進入設定請先按 * 再按 # 然後輸入已登記管理員, 管理員可以是密碼 / 咭 / 指紋

For setting, please enter * then # then master credential, master can be

Pin Code (MP) / Fingerprint / Card

登記管理者密碼 Register Master PIN (MP) (首次 First Registration)

* # 新 MP # 新 MP #

設定**管理者密碼** Register **Master PIN** (MP)

登記 Register * # MP # 1 1 新 MP # 新 MP #

刪除 Delete * # MP # 21 驗證刪除 / # 22 用戶編碼

用戶編碼: 000-009

(隨機設定 Assigned by the lock)

設定**管理**者咭 Register **Master** Card

登記 Register * # MP # 11 

刪除 Delete * # MP # 21 驗證刪除 / # 22 用戶編碼

用戶編碼: 000-009

(隨機設定 Assigned by the lock)

設定**管理**者指紋 Register **Master** Fingerprint

登記 Register * # MP # 11  x5

刪除 Delete * # MP # 21 驗證刪除 / # 22 用戶編碼

用戶編碼: 000-009

(隨機設定 Assigned by the lock)

設定使用者密碼 Register User PIN (UP)

登記 Register * # MP # 1 2 新 UP # 新 UP #

刪除 Delete * # MP # 21 用戶編碼 / # 22 驗證刪除

用戶編碼: 010-249

(隨機設定 Assigned by the lock)

設定使用者咭 Register User Card

登記 Register * # MP # 1 2 

刪除 Delete * # MP # 21 驗證刪除 / # 22 用戶編碼

用戶編碼: 010-249

(隨機設定 Assigned by the lock)

設定使用者指紋 Register User Fingerprint

登記 Register * # MP # 1 2  x5

刪除 Delete * # MP # 21 用戶編碼 / # 22 驗證刪除

用戶編碼: 010-249

(隨機設定 Assigned by the lock)

刪除指定使用者密碼、卡及指紋 Delete users

* # MP # 2 1 用戶編碼 / # 22 驗證刪除

更換語言 Change Language

888 # MP # 語言號 #

語言號 Language Code
3000-國語 Chinese
3001-英文 English

音量設定 Volume setting

* # MP # 3 2 2

持續按 2 到以下設定
N-靜音 Silent Mode
L-低 Low
M-中 Middle
H-高 High

設定防撬警報設定 Tamper Alarm Setting

* # MP # 3 2 4

持續按 4 到以下設定
開-Enable
關-Disable

恢復出廠設置 Back to Factory Setting

* # MP # 3 3 # 確認 CONFIRM
* 取消 Cancel

室內 Indoor

或
手動恢復出廠設置 – 打開電池蓋底部長按 Reset 掣 5 秒後 在室外按 #
If forget MP, please press the indoor Reset Button for 5 seconds and confirm by enter # on the outdoor keypad

設定時間 Time Setting

* # MP # 3 1

輸入 年/月/日/時間
Enter Year/Month/Day/Hour/Minute
例如 2025 年 3 月 12 日 14:30 12 Mar 2025 14:30
輸入 Enter 2503121430

設定雙重認證 Dual Authorization Setting

* # MP # 3 2 3

持續按 3 到以下設定
開-Enable
關-Disable

任何兩個已登記認證方可解鎖 Any two registered certifications can be unlocked

用戶記錄查詢 Read Records

按順序 Search by order * # MP #4 2 1 2 上一個 Last
8 下一個 Next

按時間 Search by time * # MP #4 2 2 20 年 / 月 / 日
Year / Month / Date

用戶數量查詢 Query number of users

* # MP # 4 1

設置 Wi-Fi 裝置 App Module Registration

請先下載程式及登記賬號 Please download App and Sign Up
需在鎖上依以下按後 在 APP 內設定 Please input below and then follow the App steps

* # MP # 3 2 1



記錄 Record

主人 Master	000	001	002	003	004	005	006	007	008	009
用戶 User	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019
	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029
	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039
	040	041	042	043	044	045	046	047	048	049
	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059
	060	061	062	063	064	065	066	067	068	069
	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079
	080	081	082	083	084	085	086	087	088	089
	090	091	092	093	094	095	096	097	098	099
	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
	110	111	112	113	114	155	116	177	118	119