

YSDL 智慧物聯體驗館

WRB-100 中文操作快速指南

(密碼)



【如何註冊密碼/更改密碼】(可註冊 4 組)

保持門開啟 → 按一下室內 [註冊按鈕] → 室外輸入 4~12 位數字 → 按 [*] 鍵完成。

▲在燈熄滅前，再輸入一組 4~12 位數字+[*] 鍵，可再註冊一組密碼(最多四組)。

▲註冊新密碼時，所有先前註冊的密碼，都將自動刪除。

▲產品出廠時，預設密碼為 1234。

【自動上鎖，秒數設定，最多可設定 9 秒】

保持門開啟 → 按一下室內[開門/關門]按鍵 → 推開電子鎖的密碼蓋 → 輸入進門密碼 → 按下[#] 鍵 → 按下 7 → 再輸入 0~9(代表秒數)。

▲產品出廠，自動上鎖的時間，預設 2 秒。



【自動上鎖設定】

保持門開啟 → 按一下室內[開門/關門]按鍵 → 推開電子鎖的密碼蓋 → 輸入開門密碼 → 按兩次[#] 鍵 → 按下 4 → 完成。

【手動上鎖設定】

保持門開啟 → 按一下室內[開門/關門]按鍵 → 推開電子鎖的密碼蓋 → 輸入開門密碼 → 按兩次[#] 鍵 → 按下 7 → 完成。

【內部上鎖】此功能開啟，外面就無法解鎖

關門後 → 按住室內[開門/關門]按鍵 → 長按三秒，會聽到確認聲 → 設定完成。

【解除內部上鎖】

1. 按下室內 [開門/關門] 按鍵，該設定就會解除。
2. 轉動室內銀色旋鈕，可手動開啟鎖，該設定就會解除。

【音量設定】

保持門開啟 → 按一下室內[開門/關門]按鍵 → 推開電子鎖的密碼蓋 → 輸入開門密碼 → 按下[#] 鍵 → 音量增大(按 3)、音量降低(按 6)。

【緊急外接電源】

購買 9V 方型電池，抵住底部緊急電源接點，即可輸入密碼後，按[*] 鍵開門。

【安全提醒與規範】

電池規範：請使用 4 顆全新的 1.5V AA 鹼性電池(3 號)，切勿新舊混用。

免責聲明：請妥善保管密碼，若因密碼遺忘導致需破壞開門，需自負維修費用。

【關於 YSDL 智慧物聯體驗館】

官方 Line：LINE ID 請輸入@ysdl (要加@)

客服專線(平日 09:00~18:00)：0800-31-4109(市話)、02-7709-5097(手機)

韓國直輸，由 YSDL 專業團隊，提供中文的操作指南與在地售後保固，讓您以更實惠的價格，享受與全球同步的智慧生活。

