

3E 小島快鎖

1.產品訊息：

- (1)型號：TWM-002
- (2)輸入電壓：DC 3.3V
- (3)無線規格：WiFi 2.4g b/g/n
- (4)適用產品：電子門鎖

2.使用方式：


- (1)下載『3E小島快鎖』應用程式。



3E 小島快鎖

- (2)在應用程式中註冊會員並登入。
- (3)打開電子門鎖的電池蓋。


- (4)將WiFi模組(TWM-002)



- (5)在3E小島快鎖應用程式中，根據畫面指示註冊門鎖。
- (6)註冊完成後，蓋上電池蓋。

3.WiFi 模組重置(刪除)方式：

- (1)打開電子門鎖的電池蓋，按住註冊鍵【R】按鈕3秒以上。
- (2)在電子門鎖上輸入管理者密碼，然後按【#】鍵進入刪除模式。
- (3)按【7】鍵後，再按【*】鍵，即會發出確認聲音並完成模組刪除。



****注意：如果模組未成功刪除，【3】鍵會閃爍，請再次嘗試刪除****

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。